


カードでサッと施錠解除 ピタットKey 使用イメージ 作る手間がなくなります。



おかえりの時は...

おでかけの時は...



非常用シリンダー(上下)
停電などの非常時にはシリンダーカバーを開けて操作します。



LED(施錠表示)
読み取り部にピタットKey(カード/シール)を近づけると開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。



ピタットKey読み取り部
ピタットKey(カード/シール)をここに近づけて操作します。

室外側ハンドル



サムターン取り外しレバー(上下)
レバーを押してサムターンを引っ張ればサムターンを取り外すことができます。



施錠表示窓(上下)
表示窓の色でカギの状態が確認できます。



サムターンツマミ
サムターンをまわして施錠します。上下とも脱着式なので取り外しができます。

室内側ハンドル

見えないカギ穴

非常用シリンダーは見えないので、ピッキング抑制にもつながります。

シリンダーカバーでカギ穴が見えないので、ピッキングの対象になりにくくなります。

シリンダーが見えません。



非常用シリンダー

非常時は非常用シリンダーで施錠解除。

優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキーを採用しています。

非常用カギ(ディンプルキー) 5本標準装備

※不測の事態に備え、必ず非常用カギを携行してください。



防犯性の高い鎌錠と脱着サムターンを採用

上下共こじ破りに強い、鎌錠を採用しています。

脱ットボルト(かんぬき)についた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。パールなどを使ったこじ破りの手口などに対して、強い抵抗力を発揮します。



外出時や就寝時に取り外しておけば、ガラスを破って手や工具を入れて、サムターンをまわされるような心配もありません。


LED(施錠表示)

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。

ハンドルにピタットKey(カード/シール)を近づけると開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉の状態を確認できるので安心です。

カギが締まった時 安心の緑色

カギが開いた時 注意の赤色



二世帯住宅での使用に対応

二世帯住宅でも一つのカギで開け閉めできます。

ピタットKey(カード/シール)は簡単な登録をすることで複数のドアでも使用できます。二世帯住宅のカギの管理がラクです。



非常用バッテリー(オプション)

停電のことを考えて非常用バッテリーをご用意しています。

非常用バッテリーを装備することで、最長12時間程度の施錠解除が可能です。ただし、ご使用回数によっては時間が短くなります。

※上記の時間はあくまでも目安となります。バッテリーのご使用年数や温度環境によって時間は異なります。



使用を開始してから約10年経過すると施錠時に室外側ハンドルのLEDが数秒間赤色点滅し、製品の点検時期をお知らせします。

点検時期が分かるから安心です。

内蔵ICチップの信頼性

ピタットKey(カード/シール)にはICチップを採用しているので安心です。

ピタットKey(カード/シール)のICチップは理論値で約2通り※のカギ違いがありますので、同じカギは存在しません。

※24通り約281兆通り。



ピタットKey(シール)の貼り付けについて

ピタットKey(シール)は貼り付け可/不可の材質があります。

ピタットKey(シール)を貼る前に、セロハンテープなどで仮固定し、動作性能を確認した上で、貼り付けてください。

※不測の事態に備え、必ず非常用カギを携行してください。

ピタットKey(カード/シール)の再登録について

ピタットKeyを紛失してもカンタン再登録をすれば大丈夫。

ピタットKey(カード/シール)を無くしても、シリンダーを交換する必要はありません。お手元のピタットKey(カード/シール)を再登録すれば、以前の情報は全て消去されて、紛失したのものも使用できません。追加購入は、YKK APホームページ内「パーツショップ」にて購入できます(下記URL参照)。追加のみでの登録はできませんので、再登録については、お手元にあるものと追加購入されたものを合わせた全てのカギを必ず再登録してください。



部 品 オ ン ラ イ ン シ ョ ッ プ
http://parts.ykkap.co.jp/shop/
ピタットKey(カード/シール) 各 ¥2,100(税込)

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。